

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** [hcr@nt-rt.ru](mailto:hcr@nt-rt.ru) **Веб-сайт:** [www.hiforce.nt-rt.ru](http://www.hiforce.nt-rt.ru)

## Торцевые головки ударные квадрат 1 Hi-Force

### Описание

Высококачественные ударные головки сконструированы и изготовлены для использования со всеми инструментами Hi-Force, предназначенными для работы с болтовыми соединениями, включая гидравлические моментные ключи и ударные гайковерты. Удлиненные, двенадцатигранные, и специальные головки поставляются по запросу.



### Технические характеристики

<b>Модель</b>	MS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	24 мм
<b>Вес</b>	0,6 кг
<b>Модель</b>	MS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	27 мм
<b>Вес</b>	0,6 кг
<b>Модель</b>	MS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	30 мм
<b>Вес</b>	0,63 кг
<b>Модель</b>	MS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	32 мм
<b>Вес</b>	0,63 кг

<b>Модель</b>	MS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	36 мм
<b>Вес</b>	0,65 кг
<b>Модель</b>	MS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	41 мм
<b>Вес</b>	0,8 кг
<b>Модель</b>	MS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	46 мм
<b>Вес</b>	1 кг
<b>Модель</b>	MS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	50 мм
<b>Вес</b>	1,08 кг
<b>Модель</b>	MS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	55 мм
<b>Вес</b>	1,4 кг
<b>Модель</b>	MS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	60 мм
<b>Вес</b>	1,5 кг
<b>Модель</b>	MS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	65 мм
<b>Вес</b>	1,8 кг
<b>Модель</b>	MS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	70 мм
<b>Вес</b>	1,8 кг
<b>Модель</b>	MS9

<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	75 мм
<b>Вес</b>	2,7 кг
<b>Модель</b>	MS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	80 мм
<b>Вес</b>	3,2 кг
<b>Модель</b>	MS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	85 мм
<b>Вес</b>	3,5 кг
<b>Модель</b>	MS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	90 мм
<b>Вес</b>	4,4 кг
<b>Модель</b>	MS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	95 мм
<b>Вес</b>	5,2 кг
<b>Модель</b>	MS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	100 мм
<b>Вес</b>	5,2 кг
<b>Модель</b>	IS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	1.1/16"
<b>Вес</b>	0,6 кг
<b>Модель</b>	IS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	1.1/4"
<b>Вес</b>	0,63 кг
<b>Модель</b>	IS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "

<b>Размер</b>	1.7/16"
<b>Вес</b>	0,65 кг
<b>Модель</b>	IS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	1.5/8"
<b>Вес</b>	0,8 кг
<b>Модель</b>	IS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	2"
<b>Вес</b>	1,08 кг
<b>Модель</b>	IS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	2.3/16"
<b>Вес</b>	1,4 кг
<b>Модель</b>	IS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	2.3/8"
<b>Вес</b>	1,5 кг
<b>Модель</b>	IS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	2.9/16"
<b>Вес</b>	1,8 кг
<b>Модель</b>	IS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	2.3/4"
<b>Вес</b>	1,8 кг
<b>Модель</b>	IS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	2.15/16"
<b>Вес</b>	2,7 кг
<b>Модель</b>	IS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	3.1/8"

<b>Вес</b>	3,2 кг
<b>Модель</b>	IS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	3.1/2"
<b>Вес</b>	4,12 кг
<b>Модель</b>	IS9
<b>Входной присоединительный квадрат</b>	1 "
<b>Размер</b>	3.7/8"
<b>Вес</b>	5,2 кг

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** [hcr@nt-rt.ru](mailto:hcr@nt-rt.ru) **Веб-сайт:** [www.hiforce.nt-rt.ru](http://www.hiforce.nt-rt.ru)