

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hcr@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hiforce.nt-rt.ru

Торцевые головки ударные квадрат 2.1/2 Hi-Force

Описание

Высококачественные ударные головки сконструированы и изготовлены для использования со всеми инструментами Hi-Force, предназначенными для работы с болтовыми соединениями, включая гидравлические моментные ключи и ударные гайковерты. Удлиненные, двенадцатигранные, и специальные головки поставляются по запросу.



Технические характеристики

Модель	MS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	80 мм
Вес	7,6 кг
Модель	MS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	85 мм
Вес	8 кг
Модель	MS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	90 мм
Вес	8,1 кг
Модель	MS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	95 мм
Вес	8,2 кг

Модель	MS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	100 мм
Вес	9 кг
Модель	MS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	105 мм
Вес	9,6 кг
Модель	MS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	110 мм
Вес	11 кг
Модель	MS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	115 мм
Вес	11,5 кг
Модель	MS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	130 мм
Вес	14,1 кг
Модель	MS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	145 мм
Вес	20 кг
Модель	IS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	3.1/8"
Вес	7,6 кг
Модель	IS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	3.1/2"
Вес	8,1 кг
Модель	IS6

Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	3.7/8"
Вес	9 кг
Модель	IS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	4.1/4"
Вес	10,5 кг
Модель	IS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	4.5/8"
Вес	12 кг
Модель	IS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	5"
Вес	14,1 кг
Модель	IS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	5.3/8"
Вес	17 кг
Модель	IS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	5.3/4"
Вес	20 кг
Модель	IS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	6.1/8"
Вес	22 кг
Модель	IS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "
Размер	6.1/2"
Вес	30 кг
Модель	IS6
Входной присоединительный квадрат	2.1/2 "

Размер	6.7/8"
Вес	32 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hcr@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hiforce.nt-rt.ru